

CUIDADOS A SEREM TOMADOS COM A LINHA MAXX BLACK

"Atenção aos parâmetros da água da piscina!

É fundamental monitorar regularmente esses parâmetros para garantir a qualidade da água e prolongar a vida útil dos equipamentos. Ajustar os níveis conforme necessário é essencial para manter a água dentro dos padrões adequados, conforme orientações específicas de cada produto químico destinado ao tratamento da água da piscina."

ATENÇÃO!

A Mont Serrat enfaticamente desaconselha o uso da linha Maxx Black em piscinas que possuem "Geradores de cloro a Base de Sal"

Se essa linha for aplicada, a garantia de fábrica será totalmente excluída.

1.Evite o uso de produtos abrasivos:****

Não utilize materiais abrasivos, como lã de aço, lixas, palha de aço ou esponjas abrasivas, para limpar ou manipular os produtos da linha Maxx Black. O uso desses produtos pode danificar o revestimento, afetando a aparência dos produtos Maxx Black.

2. **Evite produtos químicos:**

Evite o contato com produtos químicos como solventes, álcool, benzeno, ácido muriático, limpadores de pedra, querosene, silicone acético ou cola de PVC. Esses produtos podem causar danos ao revestimento e diminuir a sua durabilidade dos produtos Maxx black.

3. **Evite o uso de escovas de nylon:**

Não utilize escovas de nylon normalmente usadas para limpar paredes e chão de piscinas diretamente nos produtos Maxx Black.

4. **Evite manusear com o rodo aspirador:**

Não manuseie com o rodo aspirador diretamente sobre os produtos Maxx Black para evitar danos ao revestimento.

5. ****Evite exposição direta à luz solar:****

Não deixe os produtos da linha Maxx Black expostos à luz solar direta por longos períodos.

A exposição prolongada pode causar descoloração ou danos ao revestimento do produto.

Os produtos que são instalados obrigatoriamente expostos ao sol, como a bica d'água, caixa de passagem e válvula de ar, recebem camadas protetivas adicionais para resistir aos efeitos da luz solar e dos raios solares.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LINHA MAXX BLACK

Para manter a aparência e integridade do revestimento fosco, siga estas orientações:

1. ****Utilize apenas detergente neutro:****

Limpe toda a superfície fosca com detergente neutro diluído em água. Evite produtos de limpeza agressivos que possam danificar a superfície.

2. ****Use um pano macio:****

Opte por um pano de microfibra ou pano macio para limpar a superfície dos dispositivos.

3. ****Evite pressão excessiva:****

Ao limpar, não aplique pressão excessiva sobre o revestimento fosco para evitar danos à sua textura e acabamento.

4. ****Enxágue bem:****

Após a limpeza, enxágue a superfície com água limpa para remover qualquer resíduo de detergente.

Estas orientações garantiram o filme fosco limpo e em boas condições de conservação, mantendo a qualidade e a aparência dos produtos da linha Maxx Black como novos.